

### 3.2.4 Свободные колебания в электрическом контуре

Александр Романов Б01-107

## 1 Введение

### 1.1 Цель работы

Исследование свободных колебаний в электрическом колебательном контуре.

### 1.2 В работе используются

Генератор импульсов, электронное реле, магазин сопротивлений, магазин емкостей, катушка индуктивности, электронный осциллограф, измеритель LRC.




Рис. 1: Схема экспериментальной установки

## 2 Работа

### 2.1 Измерение периодов свободных колебаний

Соберём схему, изображённую на Рис. 1. Установим на магазине сопротивлений  $R = 0$ ; На магазине емкостей величину  $C = 0.02 \mu F$ . Установим выходное напряжение генератора на  $28 V$ . По ЭО измерим расстояние между соседними импульсами ( $x_0 = 2.1 \cdot 5 ms = 10.5 ms$ ).

Будем измерять по ЭО расстояние  $x$ , которое занимают  $n$  полных периодов колебаний. Зная период задающих колебания импульсов ( $T_0 = 0.01$  s) и  $x_0$  можно рассчитать период колебаний контура  $T$  по формуле:

$$T = T_0 x / (n x_0)$$

Проведём эти измерения изменяя ёмкость  $C$  от  $0.02 \mu F$  до  $0.9 \mu F$ :

$C, \mu F$	$x_0, cm$	$scale, ms$	$n$	$x, cm$	$scale, ms$	$T, s$
0.02	2.1	5	3	1	1	0.0006
0.13	2.1	5	7	3	2	0.0106
0.24	2.1	5	5	3	2	0.0274
0.35	2.1	5	5	3.6	2	0.0480
0.46	2.1	5	5	4.1	2	0.0718
0.57	2.1	5	5	4.6	2	0.0999
0.68	2.1	5	4	4	2	0.1295
0.79	2.1	5	3	3.1	2	0.1555
0.9	2.1	5	4	4.6	2	0.1971

## 2.2 Критическое сопротивление и декремент затухания

Приняв  $L = 200$  mH рассчитаем ёмкость  $C$ , при которой собственная частота колебаний контура  $\nu_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$  составляет  $5$  kHz:

$$C = 0.005 \mu F$$

Для полученных значений  $L$  и  $C$  рассчитаем критическое сопротивление контура  $R_{cr}$  по формуле:

$$R_{cr} = 2\sqrt{L/C} = 12600 \Omega$$

Установим на магазине ёмкость, близкую к рассчитанной. Будем увеличивать  $R$  от 0 до  $R_{cr}$ . Определим сопротивление магазина  $R_0$ , при котором контур переходит в апериодический режим:

$$R_0 = 7400 \Omega$$

Установим сопротивление  $R \simeq 0.1R_0$  и будем измерять логарифмический декремент затухающих колебаний по формуле:

$$d = \frac{1}{n} \ln \frac{U_k}{U_{k+n}}$$

Повторим эти измерения для разных  $R$  от  $0.1R_0$  до  $0.3R_0$ :

$R, \Omega$	$n$	$U_k, cm$	$U_{k+n}, cm$	$d$
740	3	4	1	0.462
986	3	3	0.5	0.597
1232	2	2.2	0.5	0.741
1478	2	4	0.6	0.949
1724	2	3.4	0.4	1.070
1970	2	3	0.3	1.151

### 2.3 Свободные колебания на фазовой плоскости

Подключим на ЭО канал Y, на который подано напряжение  $U_R$ . Зафиксируем картину:




Рис. 2: Сигналы X и Y в развёртке по времени

Отключим развёртку по времени, переведя ручку "TIME/DIV" в положение "X-Y". Будем наблюдать за изменением картины при изменении  $R$  от  $0.1R_0$  до  $0.3R_0$ :




Рис. 3: Фазовая картина при  $R = 740 \Omega$




Рис. 4: Фазовая картина при  $R = 1478 \Omega$



Рис. 5: Фазовая картина при  $R = 1970 \Omega$

Измерим логарифмический декремент  $d$  контура для максимального и минимального значений  $R$  по формуле:

$$d = \frac{1}{n} \ln \frac{x_k}{x_{k+n}}$$

$R, \Omega$	$n$	$X_k, cm$	$X_{k+n}, cm$	$d$
740	2	3.5	1.4	0.458
1970	1	2.0	0.6	1.204

Разберём цепь, отключим катушку и измерим её индуктивность  $L$  и омическое сопротивление  $R_L$  при помощи RLC-метра. Получим значения:

$$L = 146 mH; R_L = 14 \Omega$$

### 3 Обработка экспериментальных данных

#### 3.1 Сравнение экспериментальных и теоретических значений периода $T$

По формуле  $T = 2\pi\sqrt{LC}$  рассчитаем теоретические значения периодов для контура. и сравним с экспериментальными, измеренными в пункте 2.1:

### 4 Выводы